



INSTRUKCJA KONSERWACJI SWITCHFOIL®

Instrukcja konserwacji Switchfoil®

Dowiedz się, jak dzięki odpowiedniej konserwacji cieszyć się swoim Switchfoil® przez wiele lat.

Switchfoil® to innowacyjne rozwiązanie, które w naturalny sposób łączy w sobie komfort, prywatność i design.

Aby utrzymać tę wysokiej jakości folię w doskonałym stanie i maksymalnie wydłużyć jej żywotność, niezbędna jest odpowiednia i regularna konserwacja.

Konserwacja Switchfoil® jest prosta, ale wymaga odpowiedniego podejścia. Aby uzyskać najlepszy efekt, folię należy zawsze czyścić za pomocą dołączonej ściereczki nasączonej w środku czyszczącym na bazie alkoholu. Wraz z dostawą zawsze otrzymujesz zestaw startowy zawierający kartę gwarancyjną, ściereczkę do czyszczenia i środek czyszczący.

Ta konkretna metoda zapobiega uszkodzeniom i zapewnia, że folia pozostaje przejrzysta, gładka i w pełni funkcjonalna. Stosowanie innych środków czyszczących może negatywnie wpłynąć na jakość i działanie, dlatego jest to odradzane.

Dla użytkowników, którzy chcą całkowicie pozbyć się trosk, Switchfoil® oferuje ponadto atrakcyjną umowę serwisową. Dzięki niej folia jest profesjonalnie czyszczona przez dostawcę dwa razy w roku. Gwarantuje to nie tylko idealnie czysty efekt, ale także trwałe, optymalne działanie produktu — bez konieczności zajmowania się tym samodzielnie.

Postaw na pewność, zachowaj jakość i przedłuż żywotność swojej inwestycji dzięki profesjonalnej konserwacji.

Wskazówki dotyczące samodzielnej konserwacji Switchfoil®

Wykonaj następujące czynności:

- Odłącz zasilanie

Przed czyszczeniem Switchfoil® zawsze należy odłączyć zasilanie. [\[MAT\]](#)

Zapobiega to uszkodzeniu Switchfoil® i zwiększa bezpieczeństwo podczas konserwacji.

- Używaj wyłącznie 96% alkoholu

Szybę lub panel czyść wyłącznie wilgotną ściereczką nasączoną 96% alkoholem.

Nie używaj innych płynów, nasączonych ściereczek ani gąbek, ponieważ mogą one uszkodzić warstwę pośrednią folii

- Zwróć uwagę na krawędzie folii

Zwłaszcza jeśli folia nie jest uszczelniona na całym obwodzie, krawędzie nie mogą nigdy mieć kontaktu z substancjami chemicznymi.

Kontakt może wpłynąć na ciekłe kryształy w warstwie pośredniej i osłabić działanie Switchfoil®

- Unikaj agresywnych środków i narzędzi

Nie używaj przemysłowych środków czyszczących, produktów zawierających amoniak ani ostrych narzędzi, które mogą spowodować zarysowania powierzchni.

- Wysusz i sprawdź folię

Przed ponownym włączeniem zasilania upewnij się, że folia jest całkowicie czysta i sucha, w tym krawędzie. Zapobiega to awariom oraz pozwala zachować przezroczystość i funkcjonalność folii

Butelka Switchfoil®



Ściereczka Switchfoil®

